

注意事項

使用上のご注意

本機をお使いになる際の重要な項目です。
必ずお読みください。

本機の取扱いについて

- 衝撃を加えたり落としたりしないでください。故障の原因となります。
- 本機内に異物・異常なカードを入れないでください。
- 本機に水をかけたり、濡れた手で操作しないでください。

使用に適さない場所について

次のような場所で本機を使用すると故障の原因となることがあります。

- 高温になる場所。
- 振動する場所や不安定な場所。
- こりの多い場所。
- の掛かる場所や湿気の多い場所。
- 磁気を発生するものや磁気を帯びているものの近く。
- 背面の通気口をふさいでしまう場所。

液晶ディスプレイについて

- ディスプレイに物をのせたり、落としたりしないでください。また、手やひじをついて体重をかけないでください。
- ディスプレイの表示面をカッターや鋭利な刃物で傷つけないでください。

結露について

結露とは空気中の水分が金属の板などに付着し、水滴となる現象です。

本機を寒い場所から急に暖かい場所に持ち込んだときなどに、本機の表面や内部に結露が生じることがあります。そのままご使用になると故障の原因となります。結露が生じたときは、水滴をよく拭き取ってください。拭き取っても、また結露が生じる場合は、室内が温まっても結露が生じなくなるまで、放置してください。