

安全のために

本製品の間違った使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故につながる場合があります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。


故障したら使わない

すぐにクオカード社にご連絡ください。

クオカード社 お問い合わせ先
電話番号: (0120) 396-381
加盟店様専用 24 時間受付

万一異常が起きたら

- ◆煙がでたら
- ◆異常な音、においがしたら
- ◆内部に水が入ったら
- ◆製品を落として、破損したら



- ▲電源をすぐに切る
- ▲プラグをコンセントから抜く
- ▲クオカード社に連絡をする